

Regulamin korzystania z punktu zlewnego ścieków dowożonych z terenu Gminy Babice.

- 1) Adres punktu zlewnego: Babice, ul. Zakopiańska, 32-551 Babice.
- 2) Punkt zlewny czynny jest:
 - ✓ od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 22:00,
 - ✓ w niedziele i święta – nieczynny.
- 3) Zrzuty nieczystości ciekłych dokonywane będą w odstępach co najmniej 50 minutowych, maksymalna ilość pojedynczego zrzutu nie może przekroczyć 10 m³.
- 4) Punkt zlewny organizacyjnie podlega Gospodarce Komunalnej w Babicach Sp. z o.o.
- 5) Z punktu zlewnego mają prawo korzystać wyłącznie przewoźnicy posiadające stosowne zezwolenia oraz mający zawarte umowy z Gospodarką Komunalną w Babicach Sp. z o.o.
- 6) Kierowca samochodu asenizacyjnego podjeżdżając do punktu zlewnego zobowiązany jest na żądanie pracownika Spółki poddać samochód kontroli.
- 7) Kontrola, o której mowa w punkcie 5 obejmuje:
 - ✓ stwierdzenie prawa do korzystania z punktu zlewnego,
 - ✓ ocenę stanu technicznego instalacji do opróżniania samochodu (tzn. szczelności zaworów, węży, szybkozłączy, itp.),
 - ✓ pobór próbek do badania.
- 8) Przed rozpoczęciem spustu ścieków kierowca samochodu asenizacyjnego powinien:
 - ✓ połączyć giętkim węzłem, zaopatrzonym w szybkozłącze spust zbiornika na samochodzie z łączem punktu zlewnego,
 - ✓ otworzyć stację przy pomocy odpowiedniego identyfikatora,
 - ✓ odkręcić zawór spustowy beczki asenizacyjnej,
 - ✓ po całkowitym opróżnieniu zbiornika zamknąć zawór spustowy i rozpiąć układ połączeń,
 - ✓ wszystkie połączenia oraz wąż winny być szczelne.
- 9) Rozładunek zbiornika winien odbywać się grawitacyjnie, tzn. bez dodatkowego wspomaganie urządzeniami pompującymi.
- 10) Po zakończeniu rozładunku i rozpięciu układu połączeń, kierowca powinien umyć samochód przed opuszczeniem punktu zlewnego.
- 11) Zobowiązuje się przewoźnika do bezwzględnego przestrzegania porządku w miejscu zrzutu nieczystości ciekłych i utrzymaniu drożności istniejących studzienek.
- 12) Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. w przypadku awaryjnym może odmówić przyjęcia nieczystości ciekłych, wskazując inne miejsce zrzutu lub inny termin przyjęcia nieczystości ciekłych.
- 13) Kierowcy samochodów asenizacyjnych mają obowiązek stosować się do doraźnych poleceń wydawanych przez pracownika Spółki, dotyczących eksploatacji tego punktu.
- 14) Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.02.2017r.